

NuKorc

Doporučení pro zátkování:

Zátky NuKorc skladujte v originálních obalech a v čistém prostředí, nevystavujte je extrémnímu horku ani chladu. Jakmile je pytel se zátkami otevřen a jeho obsah není zcela spotřebován, je třeba pytel znova hermeticky uzavřít.

Nastavení a seřízení plnicí linky by nemělo být při použití zátek NuKorc nijak měněno.

Zátkovací mechanismus

- doporučujeme zátkovací hlavu se čtyřmi čelistovými segmenty
- stlačení zátky by nemělo být větší než 16,0mm pro láhve s průměrem hrdla 18,5mm
- zátkovačka by měla být udržována podle pokynů výrobce
- zátky by měly být v čelistech zátkovačky vystředěna vůči ose hrdla láhve
- čelisti by měly být denně čistěny
- pokud bylo na stroji zátkováno korkem, před použitím NuKorc zátky by měl být odstraněn možný prach z mechanismu zátkovací hlavy
- zkontrolujte každou desátou zátku NuKorc jestli není špinavá, poškrábaná nebo deformovaná
- nedoporučujeme použití vyhřívaných čelistí
- láhve je třeba uskladnit 24 hodin po zátkování ve vertikální poloze pro vyrovnání tlaků

Vzduchová mezera mezi zátkou a hladinou vína

Při 20°C by neměla být hladina vína méně než 15mm pod spodní úrovní zátky. Pokud je zátkováno při nižší teplotě, mezera by měla být větší pro možnost kompenzace rozpínavosti vína při oteplení / ideální pomůcka viz měřicí pravítko „CORK JANOSA“ – k dispozici zdarma na vyžádání /

Stanovení minimální vzduchové mezery mezi zátkou a hladinou vína je důležité proto, aby vzduchová mezera zajistila dostatečný prostor pro rozpínání objemu vína v případě teplotních změn a tím pádem minimalizovala případný tlakový vliv na zátku /zvýšený tlak v láhvi může znamenat že zátky se budou vysunovat z lahví a nebo že víno bude protékat ven z láhve/

Vakuum

Pokud používáte vakuové čerpadlo, seřídte jej na -10 to -25kPa vnitřního tlaku po uzavření láhve. Není vhodné překročit atmosférický tlak vzduchu.

Vakuum je vhodné proto, aby spolupůsobením se vzduchovou mezerou zabránilo vzniku tlaku v láhvi při změně teploty. Zátkování za použití vakua minimalizuje možný dopad teplotních změn na láhev a nebezpečí protékání vína nebo vysunování zátek z lahví.

Pokud je při plnění lahví používán dusík, je třeba před zátkováním použít také vakuum.

Použití kyslíčnicku uhličitého při plnění láhve je rovněž možné, ale i zde je doporučeno použití vakua před zátkováním.

Po zátkování

Ihned po zátkování, v průběhu 5 minut po uzavření láhve NuKorc by neměl tlak v láhvi překročit hodnotu -10 až -25 Kpa.